

FORTUS RFM40

	FORTUS RFM40 Luna	FORTUS RFM40 Optima
Á Á Á Á	●	●
Á	●	●
Á ÉÁ 1Á	●	●
	●	●
()	●	●
1Á	○	●
./ .	○	●
jammer-	●	●
1Á	○	●
	○	○
Á Á	○	○

Защищаемые проходы ²

Á Cross Point OSTRÁ D55 (Ø 55 mm)	1.30	1.30
Á Cross Point OSTRÁ D50 (Ø 50 mm)	1.25	1.25
Á Cross Point OSTRÁ D40 (Ø 40 mm)	1.20	1.20
Á 4 x 4 см	1.15	1.15

Спецификации

Á ÁÇ DÁ	380	380
Á ÁÇ DÁ	1587	1587
ÁÇ Ø XL база /Á Á DÁ	56 / 100 / 53	56 / 100 / 53
ÁÇХСЕÖD	100 – 230	100 – 230
ÁÇХÖÖD	15	15
Á Á-á^ áá~•Á	●	●
ÁÇD U•ÁDÁ	2 / 1	2 / 1


Основания ³

В зависимости от типа пола в месте установки FORTUS RFM40 может использоваться с разными основаниями:



Базовое
Стандартное основание с 2-мя крепежными отверстиями (382 x 56 мм)

● стандартно



Опциональное
XL основание с 4-мя дополнительными крепежными отверстиями (416 x 100 мм)

○ недоступно

○ опция

1. В комбинации с контроллером ССАР
2. Протестировано во всех ориентациях датчика и зависит от помеховой обстановки. Расстояние указано с каждой стороны от антенны.

3. Стандартно антенны поставляются с базовыми основаниями XL основания поставляются опционально.